



promate.net Lifestyle Technology


**VioCase-i6**

# 2400mAh Sleek Li-Polymer Battery Case with Detachable Bumper



User Guide


## Appearance & Interface Description



1. Detachable Bumper
2. Lightning Connector Output
3. Micro-USB Charging Input
4. Power Button
5. LED Indicator

## Operation Instructions:

### 1. Installation



- Gently remove the detachable bumper as shown in Fig.2
- Slide your iPhone into vioCase-i6 with its input port aligning to vioCase-i6's output as shown in Fig.3
- Re-attach the bumper onto the case.

## **2. Charging vioCase-i6**

- Connect one end of USB Power Cable to vioCase-i6.
- Connect the other end of USB Power Cable to any USB powered source such as your laptop/desktop to start charging.
- The battery level indicator lights up, indicating that the power case is charging normally.

## **3. Charging your iPhone 6 with vioCase-i6**


- Press the power button (about 3s) to charge your iPhone.
- Press the power button (about 3s) again to turn off the power case when your iPhone is fully charged

## **4. Checking the remaining power left in vioCase-i6 battery cover**

Tap the power button once to view the amount of power remaining in vioCase-i6.

No of LED's Active	1	2	3	4
% of power remaining	<=25%	<=50%	<=75%	<=100%

## Aspecto y descripción de la interface:



- 1. Protección desmontable.
- 2. Salida de conector Lighting.
- 3. Entrada para carga micro-USB.
- 4. Botón de encendido.
- 5. Indicador LED.

## Instrucciones de Operación:

### 1. Instalación



- Quite cuidadosamente la protección desmontable tal como se muestra en la Fig.2
- Deslice su iPhone dentro de vioCase-i6 con el puerto de entrada alineado con la salida de vioCase-i6 tal como se muestra en la Fig.3
- Vuelva a colocar la protección al estuche.

## **2. Cambio de vioCase-i6**

- Conecte un extremo del Cable de alimentación USB a vioCase-i6.
- Conecte el otro extremo del Cable de alimentación USB a cualquier fuente energizada por USB tal como su equipo portátil/de escritorio para que comience a cargar.
- El indicador de nivel de la batería se enciende, indicando que el cargador está cargando normalmente.


## **3. Carga de su iPhone 6 con vioCase-i6**

- Presione el botón de encendido (durante aproximadamente 3 segundos) para cargar su iPhone.
- Presione nuevamente el botón de encendido (durante aproximadamente 3 segundos) para apagar el cargador cuando su iPhone esté completamente cargado.


## **4. Verificación de nivel remanente de carga en la batería del cargador vioCase-i6**

Pulse una vez el botón de encendido para ver el nivel de carga remanente en vioCase-i6

Nro. de LEDs activos	1	2	3	4
% de energía restante	<=25%	<=50%	<=75%	<=100%

**Description Appearance & Interface:**

1. Boitier Detachable.
2. Sortie Connecteur d'Eclairage.
3. Entrée Chargement Micro-USB.
4. Button d'Alimentation
5. Indicateur LED

**Mode d'emploi:****1. Installation**

- Retirez délicatement le pare-chocs détachable comme indiqué en Fig.2
- Faites glisser votre iPhone sur vioCase-i6 avec son port d'entrée aligné sur la sortie de vioCase-i6 comme indiqué en Fig.3
- Refixez le pare-chocs sur le boîtier.

## 2. Chargement de vioCase-i6

- Branchez une extrémité du câble d'alimentation USB à vioCase-i6.
- Connectez l'autre extrémité du câble d'alimentation USB à une source USB d'alimentation tels que votre ordinateur portable / de bureau pour commencer à charger.
- L'indicateur de niveau de batterie s'allume, indiquant que le boîtier-batterie est correctement en charge.

## 3. Chargement de votre iPhone 6 avec vioCase-i6


### 4. Vérification de la charge restante dans le boîtier- batterie vioCase-i6

- Appuyez sur le bouton d'alimentation (environ 3s) pour recharger votre iPhone.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation (environ 3s) pour éteindre le boîtier d'alimentation lorsque votre iPhone est entièrement chargée.

Appuyez sur le bouton d'alimentation une fois pour afficher la quantité de charge restante dans vioCase-i6

Nbre de LEDs Actifs	1	2	3	4
% de charge restante	<=25%	<=50%	<=75%	<=100%


## Descriere Prezentare & Interfață:



1. Carcasă detașabilă
2. Conector Lightning de ieșire
3. Port de încărcare Micro-USB
4. Buton Pornire
5. Indicator LED

## Instrucțiuni de utilizare:

### 1. Instalare





- Detașați ușor carcasa detașabilă așa cum se arată în Fig.2
- Glisați iPhone-ul în vioCase-i6 având portul de intrare aliniat cu portul de ieșire al vioCase-i6's, așa cum se arată în Fig.3
- Reatașați carcasa pe telefon.

## **2. Încărcarea vioCase-i6**

- Conectați un capăt al cablului de încărcare USB la vioCase-i6.
- Conectați celălalt capăt al cablului de încărcare USB la orice sursă de alimentare prin USB precum laptopul/desktopul Dvs., pentru a începe încărcarea.
- Indicatorul bateriei se va ilumina, indicând faptul că acumulatorul portabil se încarcă normal

## **3. Încărcarea telefonului iPhone 6 cu vioCase-i6**


- Apăsăți butonul de pornire (aprox. 3 secunde) pentru a încărca iPhone.
- Apăsăți butonul de pornire (aprox. 3 secunde) din nou pentru opri acumulatorul portabil atunci când iPhone-ul Dvs. este complet încărcat.

## **4. Verificarea nivelului bateriei rămase în acumulatorul portabil vioCase-i6**

Apăsăți butonul de pornire o singură dată, pentru a vedea nivelul bateriei rămase în vioCase-i6.

Nr. LEDuri Active	1	2	3	4
baterie rămasă %	<=25%	<=50%	<=75%	<=100%


## Описание внешнего вида и интерфейса:



1. Съемный бампер.
2. Apple Lightning выходной разъем.
3. Разъем Micro-USB для зарядки.
4. Кнопка питания.
5. Светодиодный индикатор.

## Инструкция по эксплуатации:

### 1. Установка



- Аккуратно снимите бампер, как показано на рис.2
- Вставьте ваш iPhone в vioCase-i6 так, чтобы входные разъемы телефона совпали бы с выходными разъемами на vioCase-i6, как показано на рис.3.
- Обратно установите бампер на корпус.

## **2. Зарядка vioCase-i6.**

- Подключите один конец USB кабеля питания к vioCase-i6.
- Для зарядки устройства подключите другой конец USB кабеля питания к любому USB источнику питания, например, к ноутбуку / стационарному компьютеру.
- При нормальной зарядке устройства питания загорится индикатор уровня зарядки батареи.

## **3. Зарядка вашего iPhone 6 с vioCase-i6**


- Для зарядки iPhone нажмите кнопку питания (около 3 сек).
- Когда ваш iPhone будет полностью заряжен, для отключения его от зарядки, нажмите кнопку питания (около 3 сек).

## **4. Проверка оставшегося заряда vioCase-i6 на крышке аккумулятора.**

Для проверки оставшегося заряда vioCase-i6 нажмите кнопку питания один раз

Кол-во горящих светодиодов	1	2	3	4
% оставшегося заряд	<=25%	<=50%	<=75%	<=100%


## Görünüm & Arayüz Açıklaması:



1. Sökülebilir Tampon
2. Bağlantı Kablosu Çıkışı
3. Micro-USB Şarj Girişi
4. Güç Düğmesi
5. LED Göstergesi

## Kullanma Talimatları:

### 1.Kurulum.



- Sökülebilir tamponu Şek.2'de gösterilen şekilde nazikçe çıkarın.
- iPhone'unuzu, giriş bağlantı noktası Şek.3'te gösterilen şekilde vioCase-i6'nın çıkışına hizalanacak şekilde vioCase-i6'ya geçirin
- Tamponu tekrar kılıfın üstüne takın.

## **2. vioCase-i6'yı Şarj Etme**

- USB Güç Kablosunun bir ucunu vioCase-i6'ya bağlayın.
- Şarj etmeye başlamak için USB Güç Kablosunun diğer ucunu dizüstü/masaüstü bilgisayarınız gibi herhangi bir USB güç kaynağına bağlayın.
- Pil seviyesi göstergesinin yanması güç kılıfının normal bir şekilde şarj olduğunu gösterir.

## **3. vioCase-i6 ile iPhone 6'nızı Şarj Etme**


- iPhone'unuzu şarj etmek için güç butonuna (yaklaşık 3 kez) basın.
- iPhone'unuz tamamen şarj olduğunda güç kılıfını kapatmak için yine güç butonuna (yaklaşık 3 kez) basın.

## **4. vioCase-i6 pil kılıfında kalan gücü kontrol etme**

vioCase-i6'da kalan güç miktarını görüntülemek için güç butonuna bir kez dokunun

LED Aktif sayısı	1	2	3	4
% оставшегося заряд	<=25%	<=50%	<=75%	<=100%


## 外观和接口说明



1. 可拆卸保险杠
2. Lightning连接器输出
3. Micro-USB充电输入
4. 电源按钮
5. LED指示灯

## 操作说明

### 1. 安装



- Re-attach the bumper onto the case.
- 如图2所示轻轻取下可拆卸保险杠
- 滑动你的iPhone到vioCase-i6中，输入端口对准vioCase-i6的输出，如图3所示
- 将保险杠重新装到盒上

## 2. VIOCASE12-16的充电

- USB电源线一端连接到vioCase12-16。
- USB电源线的另一端连接到任何USB供电电源，例如笔记本电脑/台式电脑，即可开始充电。
- 电池电量指示灯亮起，表明电源盒正在正常充电

## 3. 用VIOCASE12-16给IPHONE6充电


- 按下电源按钮（约3秒）即可给iPhone充电。
- 再次按下电源按钮（约3秒）即可在iPhone充满电时关闭电源盒。

## 4. 按下电源按钮(约3秒)即可给IPHONE充电

点击电源按钮一次，查看vioCase8-16中的剩余电量

活跃LED灯的数量	1	2	3	4
剩余电量百分比	<=25%	<=50%	<=75%	<=100%

## المظهر & مواصفات واجهة



1. غطاء متحرك

2. مخرج توصيل مضىء


3. مدخل شحن USB صغير

4. مفتاح طاقة

5. مؤشر LED

## تعليمات التشغيل

### 1. التثبيت





- قم بنزع الغطاء المتحرك بلطف كما هو مبين في الصورة
- ادخل الاي فون الخاص بك داخل VioCase-i6 عن طريق المدخل الخاص به بالتوازي مع مخرج vioCase-i6 كما هو موضح بالصورة رقم
- قم بإعادة الغطاء مرة ثانية على العلبة

## 2. شحن vioCase-i

- قم بتوصيل أحد طرفي USB مع vioCase-i6
- قم بتوصيل الطرف الآخر للـ USB بأي مصدر طاقة USB مثل جهاز الـ ab توب أو الكمبيوتر المكتبي لبدء عملية الشحن
- سوف تضيء لمبة مستوى المؤشر لتبين بأن الجهاز يتم شحنه

## 3. شحن جهاز الاي فون 6 عن طريق VioCase -i6

- قم بالضغط على مفتاح الطاقة (ثواني 3) لشحن جهاز أي فون الخاص بك
  - قم بالضغط على مفتاح الطاقة لمدة (3 ثواني) مرة ثانية لإغلاق علبة الطاقة LED بالنشطة
  - يتم شحن الي فون بشكل كامل.
- الطاقة المتبقية %

## 4. قم بفحص الطاقة المتبقية في VioCase-i6

قم بالضغط على مفتاح الطاقة مرة ثانية لمشاهدة كمية الطاقة المتبقية في VioCase - i6

	1	2	3	4
	<=25%	<=50%	<=75%	<=100%



[www.promate.net](http://www.promate.net)